

Elektrická čistiaca kefka



Návod na použitie

Ďakujeme za váš nákup

Pred použitím si pozorne prečítajte pokyny a uschovajte ich na budúce použitie. Návod obsahuje informácie o rôznych spôsoboch použitia tejto elektrickej čistiacej kefy, ako aj niekoľko tipov, ako si používanie uľahčiť, osviežiť a spríjemniť doma.

Funkcie ovládacieho panela:

Funkcia ovládacieho panela predstavuje inovatívny a používateľsky prívetivý systém, ktorý zjednodušuje ovládanie vášho zariadenia. Tento panel ponúka niekoľko kľúčových funkcií, ktoré zabezpečujú efektívnu a bezpečnú prevádzku. Nižšie nájdete podrobný popis jednotlivých funkcií a ich význam pre používateľa:

- **Zapnutie zariadenia:** Stlačením a podržaním tlačidla "O" aktivujete zariadenie a prepnete ho do rotačného pracovného režimu. Tento režim je navrhnutý tak, aby zabezpečil optimálny výkon pri rôznych úlohách.
- **Prepnutie do nízkej rýchlosti:** Ak potrebujete znížiť rýchlosť zariadenia, jednoducho stlačte tlačidlo "o". Táto funkcia je ideálna na úlohy, ktoré vyžadujú väčšiu presnosť alebo jemnejšiu manipuláciu.
- **Vypnutie zariadenia:** Na vypnutie zariadenia stačí opätovne stlačiť tlačidlo "O". Týmto spôsobom môžete jednoducho a rýchlo ukončiť prevádzku, keď zariadenie už nepotrebujete.
- **Indikácia nízkej batérie:** Keď je napájanie príliš nízke, kontrolka začne blikať. Toto je signál, že je potrebné zariadenie čo najskôr nabiť, aby nedošlo k neočakávanému vypnutiu.
- **Ochrana pred preťažením a chybnou operáciou:** Ak dôjde k nesprávnej operácii, príliš veľkej záťaži alebo zablokovaniu, všetky kontrolky budú blikať súčasne. Ak používateľ chybu včas neopraví, zariadenie sa automaticky vypne do 5 sekúnd, čím sa chráni pred poškodením.
- **Nabíjanie a stav batérie:** Počas nabíjania zariadenia červená kontrolka signalizuje, že zariadenie sa nabíja. Po dokončení nabíjania sa kontrolka zmení na zelenú, čo znamená plné nabitie a pripravenosť na použitie.





Úvod k funkciám:

Kľúčové vlastnosti produktu:

- **Vysokovýkonné li-ion batérie:** Produkt je vybavený kvalitnými li-ion batériami, ktoré zabezpečujú dlhú životnosť a spoľahlivý výkon pri každom použití.
- **Dve rýchlosti:** Používateľ má možnosť voľby medzi dvoma rýchlosťami, čo umožňuje prispôbiť výkon zariadenia konkrétnym potrebám a typom povrchov.
- **Vymeniteľné kefkové hlavy:** Produkt je dodávaný s viacerými kefkovými hlavami, ktoré možno jednoducho vymeniť podľa rôznych úloh a povrchov, čo zabezpečuje maximálnu flexibilitu a účinnosť.
- **Nabíjanie TYPE-C:** Moderný nabíjací port typu C umožňuje rýchle a pohodlné nabíjanie, ktoré je kompatibilné s mnohými súčasnými zariadeniami.

Bezpečnostné a ochranné funkcie:

- **Ochrana nabíjania a vybíjania:** Konštrukcia obvodu obsahuje funkcie, ktoré chránia zariadenie pred preťažením a zaisťujú bezpečné nabíjanie a vybíjanie.
- **Ochrana proti zablokovaniu:** Táto funkcia zabraňuje poškodeniu zariadenia pri zablokovaní kefkovej hlavy alebo iných častí.
- **Upozornenie na nízky stav batérie:** Používateľ je informovaný o stave batérie a potrebe jej nabitia, čo pomáha predísť neočakávanému vybitiu.
- **Päťdielny LED displej napájania:** Prehľadný LED displej poskytuje jasné informácie o stave napájania a nabíjania.
- **Funkcia zamykania:** Zabezpečuje zariadenie proti nechcenému spusteniu, čím prispieva k bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní.



Varovanie:

- **Kontrola pred použitím:** Pred každým použitím dôkladne skontrolujte stav výrobku. Uistite sa, že všetky časti sú správne upevnené a nepoškodené, aby sa predišlo nehodám alebo nesprávnej funkcii zariadenia.
- **Umiestnenie nabíjačky:** Nikdy neumiestňujte nabíjačku do vlhkého prostredia. Vlhkosť môže spôsobiť poškodenie nabíjačky a predstavovať nebezpečenstvo pre používateľa.
- **Čistenie zariadenia:** Pri čistení produktu je nevyhnutné zabezpečiť, aby bol nabíjací otvor dôkladne utesnený. Použitie horúcej vody je nevhodné, pretože môže poškodiť povrch zariadenia. Namiesto toho použite vlažnú vodu, pričom vždy skontrolujte, či nie je príliš horúca, aby nedošlo k obareniu. Po čistení povrch dôkladne osušte, aby bol produkt úplne suchý.
- **Bezpečnostné pokyny pre používateľa:** Tento výrobok nesmú používať osoby, ktoré nie sú fyzicky alebo mentálne spôsobilé, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo vedením osoby zodpovednej za ich bezpečnosť. Je dôležité zabezpečiť, aby sa deti s týmto výrobkom nehrali, aby sa predišlo nehodám.
- **Použitie štandardnej nabíjačky:** Uistite sa, že používate iba štandardnú nabíjačku určenú pre tento produkt, aby sa predišlo poškodeniu zariadenia a zabezpečila sa jeho správna funkcia.
- **Bezpečnosť pri používaní:** Pri používaní zariadenia sa nikdy nedotýkajte rotujúcich častí rukami ani odevom. Dodržiavaním tohto pokynu sa predchádza riziku zranenia.

Pokyny na nabíjanie batérie:

- Signalizácia vybitia batérie:
 - Keď je batéria vybitá, tri kontrolky blikajú a následne zhasnú.
- Postup nabíjania:
 - Otvorí sa tesnenie nabíjacieho portu.
 - Použite správny nabíjací kábel.
 - Pripojte kábel do nabíjacieho portu.
 - Po začatí nabíjania sa na indikačnom paneli rozsvieti červené svetlo.
- Indikácia nabíjania:
 - Červená kontrolka znamená, že batéria sa nabíja.
 - Zelená kontrolka sa automaticky rozsvieti, keď je batéria plne nabitá.
- Doba nabíjania:
 - Nabíjanie trvá približne 4–6 hodín.

Upozornenie: Pri nabíjaní sa uistite, že používate originálny nabíjací kábel s USB a skontrolujte, či nie sú nabíjačka a nabíjací kábel mokré.



Sada kefiiek na dokonalé čistenie:

Táto univerzálna sada kefiiek je navrhnutá na efektívne a dôkladné čistenie rôznych povrchov a ťažko prístupných miest v domácnosti aj mimo nej. Vďaka trom rôznym typom kefových hláv je ideálna na širokú škálu úloh, od detailného čistenia až po odstraňovanie odolných nečistôt.

- **Špicatý kefový nástavec:** Tento nástavec je perfektný na čistenie rohov, škár, kolies auta, domácej kuchyne, kúpeľne alebo digestora. Jeho tvar umožňuje ľahký prístup do oblastí, ktoré sú inými kefami ťažko dostupné. Ideálny na dôkladné čistenie a odstránenie nečistôt z miest, ktoré vyžadujú precízny prístup.
- **Malá plochá kefová hlava:** Určená na čistenie malých plochých povrchov, ako sú umývadlá, kuchynské drezy, nábytok a ďalšie. Vďaka svojej kompaktnej veľkosti sa ľahko dostane do úzkych priestorov a zabezpečí, že každý povrch bude žiariť čistotou. Perfektná na každodennú údržbu a rýchle upratovanie.
- **Veľká plochá kefová hlava:** Táto hlava je ideálna na odstraňovanie oleja a nečistôt v kúpeľni, na skle alebo v obývacej izbe. Jej väčšia plocha umožňuje efektívne čistenie väčších povrchov, čím šetrí čas a energiu. Skvelá voľba na čistenie podláh, sklenených povrchov, čajových stolíkov a dokonca aj na leštenie auta.

Poznámka: Pri používaní kefového kotúča 1, 4, 5 a 6 je potrebné ho používať spoločne s držiakom so suchým zipsom.

Kefová doska z imitácie vlny:

Táto hlavica sa používa predovšetkým na leštenie, voskovanie alebo dekontamináciu vysoko kvalitných povrchov v domácnosti, na elektrických spotrebičoch a automobiloch.

Disk s hrubými vláknami:

Táto hlavica sa používa predovšetkým v kuchyni, na sporáku, digestore a na ďalších miestach, ktoré sa obzvlášť ťažko čistia.

- **Univerzálne použitie:** Vhodné do kuchyne, kúpeľne, obývacej izby, na toalety, podlahy, sklo a mnoho ďalšieho.
- **Ergonomický dizajn:** Pohodlná rukoväť zabezpečuje jednoduchú manipuláciu a minimalizuje únavu pri dlhšom používaní.
- **Odolné materiály:** Vyrobené z kvalitných materiálov, ktoré zaručujú dlhú životnosť a odolnosť voči opotrebeniu.
- **Jednoduchá údržba:** Kefky možno ľahko čistiť a udržiavať v perfektnom stave na opakované použitie.



Použitie:

- **Inštalácia kefovej hlavy:** Vyberte a nainštalujte príslušnú kefovú hlavu na hriadeľ, ktorá najlepšie vyhovuje požiadavkám konkrétneho miesta použitia.
- **Nastavenie rýchlosti:** Na spustenie stlačte tlačidlo raz pre vysokú rýchlosť alebo dvakrát pre nízku rýchlosť. Počet rozsvietených kontroliek počas prevádzky indikuje aktuálny podiel zostávajúcej energie, čo umožňuje sledovať stav batérie.
- **Údržba po použití:** Po dokončení čistenia zariadenie vypnite. Pokračujte vo výmene hlavice kefy alebo produkt vyčistite, aby bol pripravený na ďalšie použitie. Hlavicu kefy umiestnite správne, aby bola zaručená jej dlhá životnosť.

Ako vymeniť hlavicu kefy:

- **Bezpečnosť na prvom mieste:** Pred výmenou hlavice kefy sa uistite, že je zariadenie vypnuté. Vaše prsty by mali byť v dostatočnej vzdialenosti od spínacieho tlačidla, aby sa predišlo náhodnému zapnutiu.
 - **Odstránenie starej hlavice:** Držte hlavicu kefy pevne a vytiahnite ju zvisle smerom nahor. Ak sa hlavica ťažko uvoľňuje, môžete ňou jemne pohybovať zo strany na stranu, čím uľahčíte jej vybratie.
 - **Inštalácia novej hlavice:** Pri nasadzovaní novej hlavice zoradte polkruhovou drážku na hlavici s vypuklou drážkou na konektore. Uistite sa, že sú drážky správne zarovnané, a potom hlavicu nasadte zvisle nadol.
- Použitie mopu:**
- **Príprava mopu:** Pri použití mopu sa uistite, že biela strana mopu smeruje ku dnu podnosu na mop. Tým zabezpečíte, že mop bude správne umiestnený a funkčný.
 - **Spustenie mopu:** Akonáhle je mop správne nasadený, môžete ho spustiť a začať používať na čistenie.
- Ďalšie tipy a údržba:**
- **Pravidelná výmena:** Pre optimálny výkon a hygienu odporúčame pravidelne meniť hlavicu kefy podľa odporúčaní výrobcu alebo podľa potreby.
 - **Údržba:** Po každom použití hlavicu kefy dôkladne opláchnite a usušte, aby sa predĺžila jej životnosť.
 - **Skladovanie:** Uchovávajte hlavicu kefy na suchom a čistom mieste, aby ste predišli hromadeniu baktérií a plesní.



EKOLOGIA

- **Identifikácia materiálov:** Na všetkých častiach výrobkov, pokiaľ to ich rozmery umožňujú, sú vyznačené symboly materiálov použitých na výrobu obalov, komponentov a príslušenstva. Tieto symboly tiež informujú o možnostiach recyklácie.
- **Likvidácia elektronických výrobkov:** Symboly uvedené na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamenajú, že elektrické alebo elektronické výrobky nesmú byť likvidované spolu s komunálnym odpadom.
- **Správna likvidácia:** Na správnu likvidáciu odovzdajte výrobky na určených zberných miestach, kde budú prijaté bezplatne. Tým prispějete k ochrane cenných prírodných zdrojov a prevencii negatívnych vplyvov na životné prostredie a ľudské zdravie.
- **Ďalšie informácie:** Podrobnosti o správnej likvidácii a zberných miestach získate na miestnom úrade alebo v najbližšom zbernom mieste.
- **Právne dôsledky:** Nesprávna likvidácia tohto druhu odpadu môže viesť k uloženiu pokuty v súlade s národnými predpismi.
- **Postup pri vyradení spotrebiča:** Ak je spotrebič definitívne vyradený z prevádzky, odporúča sa po odpojení od elektrickej siete prívod odrezať, aby bol spotrebič nepoužiteľný.

Správnym prístupom k likvidácii elektronických zariadení prispievate k udržateľnému nakladaniu s odpadom a ochrane životného prostredia.

WEEE

Tento výrobok nesmie byť likvidovaný ako bežný komunálny odpad v súlade so smernicou EÚ o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení (WEEE - 2012/19/EU). Namiesto toho musí byť vrátený na miesto nákupu alebo odovzdaný na verejné zberné miesto recyklovateľného odpadu. Tým, že zaistíte správnu likvidáciu tohto výrobku, pomôžete predísť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohlo byť ohrozené nevhodným nakladaním s odpadom z tohto výrobku. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto druhu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s vnútroštátnymi predpismi.



Záručné podmienky:

Na výrobok sa vzťahuje záruka 2 roky. Na uplatnenie záruky je potrebné dodržať nasledujúce podmienky:

- Opravy a servis: V prípade potreby opravy alebo iného servisu počas záručnej doby sa obráťte priamo na predajcu výrobku. Je nevyhnutné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.
- Podmienky, za ktorých nemožno uznať reklamáciu:
 - Nesprávne použitie: Používanie výrobku na iný účel, ako na ktorý je určený, alebo nedodržanie pokynov na údržbu, prevádzku a servis.
 - Poškodenie: Poškodenie spôsobené živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanickým poškodením vinou kupujúceho (napríklad počas prepravy alebo čistením nevhodnými prostriedkami).
 - Opatrebovanie: Prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo súčastí počas používania (napríklad batéria).
 - Vonkajšie vplyvy: Pôsobenie nepriaznivých vonkajších vplyvov, ako je slnečné žiarenie, elektromagnetické pole, vniknutie kvapaliny alebo predmetu, prepätie v sieti, elektrostatický výboj (vrátane blesku), chybné napájacie alebo vstupné napätie, nevhodná polarita napätia, chemické procesy a podobne.
 - Úpravy a modifikácie: Akékoľvek úpravy, modifikácie alebo zmeny konštrukcie výrobku, ktoré menia jeho funkcie oproti zakúpenej konštrukcii, alebo použitie neoriginálnych súčastí.

Pred prvým použitím si, prosím, starostlivo prečítajte nasledujúce pokyny a uschovajte si tento návod na použitie pre budúce potreby.

Zvláštnu pozornosť venujte bezpečnostným pokynom, ktoré sú kľúčové pre bezpečné a správne používanie produktu.

Ak máte k zariadeniu akékoľvek otázky alebo pripomienky, neváhajte sa obrátiť na našu zákaznícku linku. Sme tu pre vás a radi vám pomôžeme.

Ďakujeme, že ste si vybrali náš produkt.

Adresa: 4. mája 2186, 755 01 Vsetín

✉ servis@laser-cut.cz

☎ +420 777 307 776

Dovozca: LASER CUT s.r.o., 4. mája 2186, 755 01 Vsetín.

Vyhlásenie o zhode EÚ

Výrobca: LASER CUT s.r.o.

4. 4. mája 2186, 755 01 Vsetín Česká republika

Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu/dovozcu.

Produkt: **Cleaning brush / Elektrická kefka**

Model / typ: **MZ-003**
ELE001

Vyššie uvedený výrobok bol testovaný v súlade s normami použitými na preukázanie zhody so základnými požiadavkami stanovenými v smerniciach.

Smernica (EÚ) 2014/30/EÚ

Príslušné harmonizované normy, na ktoré sa vzťahuje zhoda, sú:

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021

EN61000-3-3:2013+A2:2021

EN IEC 55014-2:2021

Tento produkt nesie označenie

CE:



Podpísané:

Robert Fiala, konateľ spoločnosti

Meno a funkcia:

2. apríla 2025 - Vsetín

Dátum a miesto:

Podpis:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Fiala', is written over the printed name and date.